



## Паспорт на АHD-видеокамеры Optimus.

### Режимы работы камер 4 в 1.

Поддерживаются только камеры 4 в 1.

АHD выход (по умолчанию) – удерживание джойстика вправо → в течении 5 секунд.

TVI выход – удерживание джойстика вниз ↓ в течении 5 секунд.

CVI выход – удерживание джойстика вверх ↑ в течении 5 секунд.

CVBS(аналоговый) выход – удерживание джойстика влево ← в течении 5 секунд.

Дополнительный способ изменения режима работы – установите курсор на пункт экспозиция, нажмите на джойстике вправо → 3 раза затем нажмите джойстик в центр(ввод). В открывшемся меню выберите пункт MONITOR OUT(выход) с помощью джойстика влево/вправо выберите нужный режим:

АHD – АHD выход, СНD - CVI выход, ТНD – TVI выход, CVBS – аналоговый выход.

Нажмите ввод и выберите APPLY для применения.



### Управление камерой АHD-Н012.1(4х)

Для управления моторизированным объективом используется джойстик, ← Фокус + , → Фокус -, ↑ увеличение(зум+), ↓ отдаление(зум-).

#### Режим AF(автофокус)

SEMI – фокусировка 1 раз(по умолчанию)

Авто – фокусировка при изменении в кадре

Ручная – фокусировка вручную

#### Power mode – режим питания

Save posi – сохранение позиции до выключения питания


Off – выкл.

Wide – переходит в режим широкого угла обзора 2,8мм

TDN AF – фокусировка при изменении режима день/ночь

LENS INIT – инициализация объектива

ONE SHOT AF – фокусировка 1 раз



### Руководство по настройке экранного меню.

Нажмите кнопку "Меню" (центр джойстика) для входа в главное меню. Нажмите "вверх" или "вниз" меню выбора, нажмите "влево" или "вправо" чтобы установить

соответствующую функцию. Чтобы войти в подменю нажмите "Меню" еще раз.

### Функции меню

Основное меню

## 1. LENS - ОБЪЕКТИВ

MANUAL (ручной режим)

Ручной режим контролирует количество света с помощью электронного затвора и подходит для использования объектива с фиксированной диафрагмой.

DC (автоматический режим)

В режиме DC диафрагма объектива автоматически настраивается в зависимости от яркости объекта.

## 2. Exposure - ЭКСПОЗИЦИЯ

- **SHUTTER** (затвор)

Варианты: AUTO, FLK и 1/25 ~ x30.

- **AUTO**: скорость затвора регулируется автоматически.

- **FLK** (подавление мерцаний): когда на экране наблюдается мерцание из-за дисбаланса между освещением и частотой, выбирайте режим FLK.

- **SENS-UP** (повышение чувствительности): 1/25~x30, настройка сохраняется постоянно.

- **AGC (APY)**

По мере нарастания усиления экран становится ярче, а уровень шума возрастает.

Автоматическая регулировка усиления: 0 ~ 15.

- **SENS-UP** (повышение чувствительности)

Низкая светочувствительность значительно повышается в режиме SENS-UP.

- **OFF**: SENS-UP выключается.

- **AUTO**: x2~x30.

- **BRIGHTNESS** (яркость)

Отрегулируйте яркость экрана, когда вокруг слишком ярко или темно.

Настройка в диапазоне: 0 ~ 100.

- **D-WDR** (цифровое увеличение динамического диапазона)

Если на экране существуют низкие и высокие диапазоны яркости одновременно, D-WDR позволяет делать область низкой освещенности ярче, а область высокой освещенности темнее, чтобы оптимизировать резкость.

- **OFF**: D-WDR выключается.

- **ON**: можно настроить режим D-WDR от 0 до 8.

- **AUTO**: оптимизированный уровень D-WDR работает автоматически.

**DEFOG** (анти туман)

Данное устройство автоматически определяет плотность запотевания стекла и отображает четкое изображение, несмотря на смог, туман или общую плохую видимость.

- **OFF**: функция выключена.

MAIN MENU	
▶ 1.LENS	MANUAL
2.ESPOSURE	↓
3.BACKLIGHT	OFF
4.WHITE BAL	ATW
5.DAY&NIGHT	EXT
6.NR	↓
7.SPECIAL	↓
8.ADJUST	↓
9.EXIT	SAVE&END ↙

EXPOSURE	
▶ 1.SHUTTER	AUTO
2.AGC	14
3.SENS-UP	OFF
4.BRIGHTNESS	42
5.D-WDR	ON ↙
6.DEFOG	OFF
7.RETURN	RET ↙

- **AUTO**: настраиваются Position (расположение) и Size (размер), градация: 0~2.
- **DEFAULT**: возвращает все функции DEFOG в исходное состояние.
- **RETURN** (возврат)

### 3. **BACKLIGHT** (компенсация задней засветки)

Компенсация задней засветки позволяет распознать нужную область (объект) на экране и увидеть пространство (объект) более четко при наличии подсветки позади объекта.

- **OFF** (выкл.)

В режиме OFF компенсация задней засветки не работает.

- **BLC** (компенсация задней засветки)
- **LEVEL**: варианты: HIGH (выс.), MIDDLE (средн.) и LOW (низк.).
- **AREA**: можно установить нужную область.
- **DEFAULT**: возвращает все функции BLC в исходное состояние.
- **RETURN** (возврат)

**HSBLC** (подавление ярких источников света при включении компенсации задней засветки). Технология компенсации света для коррекции изображения при неравномерной засветке применяется в гараже или на заправке.

- **SELECT**: выбирается область от 1 до 4.
- **DISPLAY**: режим отображения может включаться и выключаться.
- **BLACK MASK** (черная маска): может включаться и выключаться.
- **LEVEL**: уровень HSBLC: 0~100.
- **MODE**: варианты: ALLDAY (постоянно) и NIGHT (ночь). ACG LEVEL (уровень АРУ): 0~255 в режиме NIGHT.
- **DEFAULT**: возвращает все функции в HSBLC в исходное состояние.
- **RETURN** (возврат)

### 4. **WHITE BAL** (баланс белого света)

Варианты: ATW, AWC, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL, AWB; настройка по умолчанию: ATW.

- **ATW** (автоматическое слежение за балансом белого)

Данная функция автоматически отслеживает баланс белого, который изменяется в зависимости от изменения освещения.

- **AWC** (автоматическое управление балансом белого)

Функция позволяет автоматически корректировать баланс белого при изменении освещения.

Направьте камеру на лист белой бумаги и произведите настройку в меню. Если условия изменятся, проведите новую настройку.

#### <ПРИМЕЧАНИЕ>

Если цветовая температура среды окружающей объект находится вне пределов диапазона регулирования (например, чистое небо или закат солнца), используйте режим AWC.

#### **INDOOR** (в помещении)

Этот режим настраивает баланс белого для оптимизации в помещении.

- **OUTDOOR** (вне помещения)

Этот режим настраивает баланс белого для оптимизации вне помещения.

- **MANUAL** (ручной режим)

Баланс белого регулируется путем увеличения или уменьшения значения вручную.

- **BLUE**: усиление синего: 0 ~ 100.

- **RED**: усиление красного: 0 ~ 100.

- **RETURN** (возврат)

- **AWB** (автоматический баланс белого)

Этот режим может использоваться в диапазоне цветовых температур 2500°K~9500°K, он регулирует значения усиления и оттенка красного, зеленого и синего.

## 5. DAY&NIGHT (день/ночь)

### COLOR (цвет)

Изображение всегда отображается в цвете.

### B/W (Ч/Б)

Изображение всегда черно-белое.

### - D&N EXT (внешнее управление режима день/ночь)

Функция DAY&NIGHT определяется работой фотоэлемента на данном устройстве.

· D ->N(DELAY): переключение уровня задержки на ч/б из цветового режима (диапазон: 0~60).

· N ->D(DELAY): переключение уровня задержки из цветового режима на ч/б (диапазон: 0~60).

· **RETURN** (возврат)

### - D&N AUTO (автоматическое переключение день/ночь)

В режиме AUTO происходит автоматическое переключение на цветное изображение днем и ч/б изображение в ночное время.

· D ->N(AGC): переключение уровня освещенности на ч/б с цветного (0~255)

· D ->N(DELAY): переключение уровня задержки на ч/б с цветного (0~60).

· N ->D(AGC) : переключение уровня освещенности на цветной с ч/б (0~255).

· N ->D(DELAY) : переключение уровня задержки на цветной с ч/б (0~60).

· **RETURN** (возврат)

D&N EXT	
▶ 1. D→N(DELAY)	3
2. N→D(DELAY)	5
3. RETURN	RET ↩

## 6. NR (подавление шумов)

### -2DNR

2DNR устраняет шумы изображения в условиях низкой освещенности, сохраняя резкость.

- Варианты: HIGH (высок.), MIDDLE (средн.), LOW (низк.), OFF (выкл.); настройка по умолчанию: MIDDLE.

MIDDLE.

### -3DNR

3DNR устраняет шумы изображения в условиях низкой освещенности, значительно сокращая эффект размытия движущихся объектов.

- Варианты: HIGH (высок.), MIDDLE (средн.), LOW (низк.), OFF (выкл.); настройка по умолчанию: MIDDLE.

**RETURN** (возврат)

NR	
▶ 1. 2DNR	MIDDLE
2. 3DNR	MIDDLE
3. RETURN	RET ↩

## 7. SPECIAL (специальные настройки)

- **CAM TITLE** (название камеры)
- **OFF**: CAM TITLE выключается; настройка по умолчанию: OFF
- **ON**: задать CAM TITLE до 15 букв для идентификации устройства.
- **D-EFFECT** (эффект постобработки)
- **FREEZE** (стоп-кадр) · **OFF**: FREEZE выключается; настройка по умолчанию: OFF.
- **ON**: используйте эту функцию, чтобы сделать снимок.
- **MIRROR** (зеркало)
- **OFF**: зеркало выключается; настройка по умолчанию: OFF.
- **MIRROR**: отразить изображение по горизонтали.
- **V-FLIP**: отразить изображение по вертикали.
- **ROTATE**: отразить изображение по вертикали и по горизонтали.
- **NEG. IMAGE** (негативное изображение)
- **NEG. IMAGE** выключается; настройка по умолчанию: OFF.
- **ON**: изображение становится негативным.
- **RETURN** (возврат)
- **MOTION** (движение)
- **OFF**: MOTION выключается; настройка по умолчанию: OFF.
- **ON** (вкл.)
- **SELECT**: выбирается до 4 областей.
- **DISPLAY**: MOTION (движение) отображается на экране в случае его включения (ON). Значение по умолчанию: ON.
- **SENSITIVITY** (чувствительность): 0~100; значение по умолчанию: 64.
- **COLOR** (цвет): цвет на дисплее: зеленый, синий, белый и красный.
- **TRANS** (прозрачность): 1.00, 0.75, 0.5, 0.25
- **ALARM** (тревога)
- VIEW TYPE (тип просмотра): ALL (план и мозаика), OFF, BLOCK (мозаика), OUTLINE (план); значение по умолчанию: ALL.
- OSD VIEW (вид экранного меню): ON (вкл.) или OFF (выкл.); значение по умолчанию: ON.
- ALARM OUT (выход тревоги): ON или OFF; значение по умолчанию: ON.
- ALARM SIG. (сигнал тревоги): HIGH (громкий) или LOW (тихий); значение по умолчанию: LOW.
- TIME (время): 0~15; значение по умолчанию: 3.

SPECIAL	
▶ 1. CAM TITLE	OFF
2. D-EFFECT	↙
3. MOTION	OFF
4. PRIVACY	OFF
5. LANGUAGE	ENG ↙
6. DEFECT	OFF
7. RS485	OFF
8. RETURN	RET ↙

### <ПРИМЕЧАНИЕ>

Данное устройство не поддерживает MOTION TRIGGER (запуск по движению), поэтому для онлайн просмотра и записи используются только VIEW TYPE (тип просмотра) и OSD VIEW (вид экранного меню).

- **DEFAULT**: возвращает все функции в исходное состояние.
- **RETURN** (возврат)

- **PRIVACY** (маска)
- **OFF**: PRIVACY выключается; настройка по умолчанию: OFF.
- **ON** (вкл.)
- **SELECT**: можно выбрать до 4 областей.
- **DISPLAY**: PRIVACY (маска) отображается в COLOR (цвет), OFF (выкл.), MOSAIC (мозаика), INV (Inverse) (инверсия) на экране.
- **COLOR**: цвет на дисплее: белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый, голубой.
- **TRANS.** (прозрачность): 0.25~1.00.
- **DEFAULT**: возвращает все функции исходное состояние.
- **RETURN** (возврат)
- **LANGUAGE** (язык)
- ENG/CHN1, 2/GER/FRA/ITA/SPA/POL/RUS/POR/NED/TUR (английский / китайский
- 1,2/ немецкий / французский / итальянский / испанский / польский / русский / португальский / голландский / турецкий)
- Значение по умолчанию: английский.
- **DEFECT** (дефект)
- **LIVE DPC** (компенсация битых пикселей)
- **OFF**: выкл. LIVE DPC.
- **ON**: битые пиксели компенсируются автоматически; по умолчанию: ON.
- AGC LEVEL (уровень АРУ): чем выше уровень АРУ, тем выше обнаружение мертвых пикселей. Варианты: 0 ~ 255.
- LEVEL (уровень): 0~100.
- **WHITE DPC** (компенсация битых пикселей белого пятна)
- **OFF**: выкл. WHITE DPC.
- **ON**: белые пятна компенсируются вручную.
- POS/SIZE: настройка положения и размера.
- START: включить WHITE DPC.
- DPC VIEW (просмотр компенсации битых пикселей): ON или OFF.
- LEVEL (уровень компенсации белого пятна): 0~60.
- ACG (АРУ): чем выше уровень АРУ, тем выше обнаружение битых пикселей. Варианты настройки: 0~14.
- SENS-UP (увеличение чувствительности): x2 ~ x30.
- Режим увеличение чувствительности настраивается только с помощью меню WHITE DPC и помогает обнаружить больше белых пятен.
- **RETURN** (возврат)
- **BLACK DPC** (компенсация битых пикселей черного пятна)
- **OFF**: BLACK DPC выключается; настройка по умолчанию: OFF.
- **ON**: черные пятна компенсируются вручную.
- POS/SIZE: настройка положения и размера.
- START: включить BLACK DPC.
- DPC VIEW: (просмотр компенсации битых пикселей): ON или OFF.
- LEVEL : (уровень компенсации черного пятна): 0~255.
- **RETURN** (возврат)
- **RS485**
- **CAM ID** (ID камеры): 0~255; значение по умолчанию: 1.

- **ID DISPLAY:** CAM ID отображается на экране; настройка по умолчанию: OFF.
- **BAUDRATE** (скорость передачи данных): 38400, 19200, 9600, 4800, 2400 ;  
настройка по умолчанию: 38400.
- **RETURN** (возврат)

### <ПРИМЕЧАНИЕ>

Это устройство не поддерживает интерфейс RS485, поэтому RS-485 не работает, даже при наличии настроек меню.

## 8. ADJUST (настройка)

### -SHARPNESS (резкость)

Значение по умолчанию: AUTO.

#### - AUTO

Резкость выбирается автоматически в соответствии с номинальным уровнем в выбранном диапазоне АРУ.

- **LEVEL** (уровень): 0~10.
- **START AGC** (запуск АРУ): 0~255.
- **END AGC** (конечная АРУ): 0~255.
- **RETURN** (возврат)
- **OFF:** функция SHARPNESS выключается.

### MONITOR (монитор)

Значение по умолчанию LCD.

#### - LCD

#### · GAMMA (гамма)

USER: Пользователь может настроить значение GAMMA в соответствии с условиями установки. Варианты: 0.45~1.00; AUTO: 0.5~0.55. Значение по умолчанию AUTO.

- **BLUE GAIN** (усиление синего): 0~100; значение по умолчанию: 65.
- **RED GAIN** (усиление красного): 0~100; значение по умолчанию: 59.
- **RETURN** (возврат)

ADJUST	
▶ 1.SHARPNESS	AUTO ←
2.MONITOR	LCD ←
3.LSC	OFF
4.VIDEO OUT	PAL
5.RETURN	RET ←

### <ПРИМЕЧАНИЕ>

Если существует меню уровня черного, пользователь может настроить уровень черного в диапазоне: 0 ~ 60 (по умолчанию = 0), но такая настройка не рекомендуется, поскольку она повлияет на все остальные настройки цвета.

- **CRT** (катодно-лучевая трубка)
  - **BLACK LEVEL** (уровень черного): 0~60.
  - **BLUE GAIN** (уровень синего): 0~100.
  - **RED GAIN** (уровень красного): 0~100.
  - **RETURN** (возврат)
  - **LSC** (компенсация затенения объектива)
- Значение по умолчанию OFF.
- **OFF:** LSC выключается.
  - **ON:** компенсация затенения объектива.
  - **VIDEO. OUT** (видеовыход)

- NTSC

- PAL

Выбирается режим NTSC или PAL.

-RETURN (возврат)

#### 9. EXIT (выход)

-SAVE&END (сохранение и завершение) сохранение настроек меню каждой категории, после чего меню исчезает.

-RESET (сброс) возврат всех настроек меню в исходное состояние.

-NOT SAVE (не сохранять) настройки меню не требуют сохранения.

## Гарантия

Срок гарантии на оборудование Optimus составляет 37 месяцев.

**Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:**

- Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.);
- Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замытых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.д.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
- Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
- Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.д.;
- Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети, отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;
- Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.д.

Дата продажи	
--------------	--